



DOCUMENT TECHNIQUE N°66

OBJET : INSTALLATION DU DRIVER XIRING SUR VISTA ET SEVEN

Installation du Driver USB :

Le dossier « Pilotes USB Ts produits Xiring XP SP2 - SP3 – SEVEN + Vista 32 - 64 bits » contient les pilotes pour Windows XP SP2 – SP3 / Windows Vista 32/64 bits **et compatible Windows 7**.

Mise en œuvre du driver

Décompacter sur le bureau le fichier :

"Pilotes USB Ts produits Xiring XP SP2 - SP3 – SEVEN + Vista 32 - 64 bits.zip"

Sur le poste informatique, deux cas peuvent se présenter :

1) Première installation du driver USB Xiring :

Le poste informatique doit détecter le lecteur périphérique lors du branchement de celui-ci.

Une fenêtre s'ouvre précisant qu'un nouveau périphérique vient d'être connecté et que le système va installer automatiquement le pilote correspondant.

Pour cela, suivre la procédure qu'impose le système et venir charger le driver adéquat.

Pour SEVEN utiliser les drivers VISTA selon la version 32 ou 64 bits

2) Un ancien driver USB Xiring a été installé :

Faire un clic droit sur l'icône Ordinateur.

Choisir Gérer.

Une fenêtre Gestion de l'ordinateur s'ouvre.

Ouvrir Outils Système.

Cliquer sur Gestionnaire de périphérique.

Sur la partie droite de la fenêtre la liste des composants du PC apparaît.

Sélectionner l'icône Ports (COM et LPT).

Faire un clic droit sur le driver XIRING USB CDC.

Choisir sur Mettre à jour le pilote.

Cliquer sur Suivant.

Cocher Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé).

Cliquer sur Suivant.

L'installation du nouveau pilote est effectuée.