

## MISE A JOUR DE VOTRE ES-KAP-AD


Une mise à jour consiste à copier un fichier .kap qui vous aura été fourni sur votre eS-KAP-Ad.

Votre eS-KAP-Ad doit être branché à votre poste de travail.


Depuis le menu LINK, appuyer sur le bouton « MISE A JOUR LOGICIELLE » :




Suite à l'appui sur le bouton « MISE A JOUR LOGICIELLE », l'eS-KAP-Ad va se présenter sur votre ordinateur sous forme d'un nouveau disque « KAPELSE » :




En ouvrant le disque KAPELSE, vous obtiendrez les fichiers suivants :



Vous devez ensuite copier le fichier .kap fourni dans votre répertoire KAPELSE :



Une fois le fichier .kap copié dans le répertoire « KAPELSE », vous pouvez appuyer sur « VALIDER » sur votre eS-KAP-Ad :



La mise à jour s'effectuera ensuite automatiquement (le lecteur redémarrera automatiquement pour appliquer la mise à jour).