



**DOCUMENT TECHNIQUE N°81****INITIALISATION CBEMV B13****Avant propos :**

Pour réaliser cette initialisation il vous faut les éléments suivants :


- Carte de commerçant ou de domiciliation fournie par la banque
- Connaître le code banque (présent sur un RIB)
- Connaître le n° de PAD pour l'appel au réseau Transpac (généralement le 0836064444 )
- Connaître le N° de centre du serveur bancaire à atteindre (196xxxxxxxx)
- Posséder une ligne téléphonique analogique

**1) RENSEIGNEMENTS DES PARAMETRES DE CONNEXION**

Appuyer sur la touche F pour entrer dans les fonctions du terminal



Appuyer sur la touche « 1 » du terminal ou sélectionner « CBEMV »



Choisir 4 –Initialisation puis Valider




Choisir 1 –Initialisation puis Valider



Passer la carte de commerçant dans le lecteur de piste magnétique à droite du terminal



Saisir le code banque à 5 chiffres (présent sur un RIB) puis valider




Sélectionner NON et Valider




Ce paramètre apparaît uniquement à la première initialisation :


- Pour enregistrer jusqu'à 200 transactions bancaires, choisir 200.
- Pour enregistrer jusqu'à 500 transactions bancaires, choisir 500.




Appuyer sur la touche VALIDER



Dans la plupart des cas saisir « 001 » puis valider



Choisir CLASSIQUE puis valider



Choisir PAD EBA et Valider

**PAD TELEPARAM**

08XXXXXXXX

(20 caracteres max.)

Saisir le numéro d'appel au centre de télé paramétrage fourni par la banque puis valider

**NO CENTRE**

\*\*\*\*\*

Saisir le numéro du centre de télé paramétrage (commençant généralement par 196XXXXXXX ) fourni par la banque puis valider

**PUIS VALIDER LE PROFIL SSL SUR SIMPLEAUTH  
ET TICKET ECHEC SUR OUI**

**APPEL CENTRE ?**

Valider

CBEMV

**APPEL TELEPAR  
NUMEROTATION**

**ECRAN 1**  
Lancement de la numérotation  
(Si échec à ce stade voir info 1)

RTC - GPRS - ETHER

CBEMV

**APPEL TELEPAR  
TRANSPAC**

**ECRAN 2**  
Connexion au réseau Transpac  
(Si échec à ce stade voir info 2). Cette info  
n'apparaît pas en mode GPRS et IP

RTC - GPRS - ETHER

CBEMV

**TELEPAR EN COURS**

**ECRAN 3**  
Accès au serveur de télé paramétrage et  
chargement des paramètres du terminal

05/04/2007 09H45

**MONTANT :**

0,00 EUR

Impression du ticket de configuration et fin de  
l'opération ( voir 3) Détail du ticket de  
configuration)

Info 1 : si vous n'arrivez pas à l'écran 2 il vous faudra vérifier :

- Le branchement du câble RTC sur le terminal : **Prise IN impératif.**
- La compatibilité des prises gigognes déjà branchées sur la prise murale.
- L'éligibilité de la ligne téléphonique **ANALOGIQUE impérative en mode modem.**
- Derrière un standard vérifier le préfixe (ex : 0 pour sortir).
- Vérifier que les n° en 08 XX XX XX XX sont autorisés.
- La présence de filtre ADSL en cas de connexion Internet.

Info 2 : si vous n'arrivez pas à l'écran 3 il vous faudra vérifier :

- La validité du N° de centre (196xxxxxxx).
- Que le compte du commerçant est bien actif auprès de sa banque.
- Que la ligne téléphonique respecte les normes en vigueur.
- La présence de filtre ADSL en cas de connexion Internet.

**Divers** : Paramétrages des principales banques nationales

NOM BANQUE	CODE BANQUE	N° de centre	N° centre secours	TYPE PAD	N° PAD	N° PAD PRIVE	TEL HOTLINE BANQUE	CONCENTRATEUR
CREDIT LYONNAIS 1	30002	19635874670	19635874870	EBA	08 36 06 44 44	08 20 50 20 03	04 42 25 15 65	EXPERIAN
CREDIT LYONNAIS 2	30002	196359739	196370076	EBA	08 36 06 44 44		03 28 76 42 88	ATOS
BNP	30004	19635775363	19635775263	EBA	08 36 06 44 44		08 25 07 27 47	
STE GENERALE	30003	19635874670	19635874870	EBA	08 36 06 44 44	08 21 36 02 30	08 25 06 70 68	EXPERIAN

**3) DETAIL DU TICKET DE CONFIGURATION**

**BANCAIRE CB EMV**  
 Attention serveur de rec  
 ette/test  
 LE 24/05/07 A 10:45:32

---

TELEPARAMETRAGE  
 Application CBEMV1

---

No Monnaie:  
 0002  
 No Msg Porteur:  
 0006  
 No Msg Accept:  
 0008  
 No Ticket Cpt Rendu:  
 0014  
 No Parm Accept:  
 0001  
 No Parm Applicatif:  
 0080  
 No Appel:  
 0001  
 No Risque Acq:  
 0020  
 No Liste de Bins:  
 2241  
 No Telecollecte:  
 2010  
 No Teleparametrage:  
 2010  
 No Ver Autorisation:  
 0080  
 No Horodatage GMT:  
 2506  
 No K Pub EMV:  
 9920  
 No Ver TCC:  
 0010  
 No Ver DOLs EMV:  
 0020  
 No Ver TAC EMV:  
 0090  
 No Ver AID EMV:  
 0060  
 No Ver Appel EMV:  
 0080  
 No Ver Opt TLC:  
 0020  
 Appli ACTIVE: 1  
 Appli Initialisée

---

CHARGEMENT REUSSI  
 IDSA : TST262EO

---

TICKET A CONSERVER  
 Attention serveur de rec  
 ette/test

**BANCAIRE CB EMV**  
 Application CBEMV1  
 LE 24/05/07 A 10:45:36  
 NO LOGIQUE :  
 001  
 CODE APPLI :  
 CBEMV1  
 NO COMMERCE :  
 1999  
 CODE BANQUE :  
 300  
 TYPE PAD :  
 EBA  
 PAD TELEPARAM :  
 0836062424  
 NO CENTRE :  
 196372527  
 TICK ECHEC :  
 OUI

Tables chargées par le serveur bancaire permettant le bon fonctionnement du terminal

Information indiquant que le terminal est bien actif (appli active : 1 – Appli initialisée)

Si « Appli active 0 » et « appli non initialisée » il faut recommencer l'initialisation



Information sur le commerçant et les paramètres de connexion au serveur bancaire

Puis faire une consultation pour vérifier le nom du client :

F puis **CB EMV**

Puis

**CONSULTATION**



UN TICKET EST ÉDITÉ AVEC LE NOM DU CLIENT  
ET SON NUMÉRO DE COMPTE CB EMV

### BANCAIRE CB EMV

TLC TIP DE TEST CB  
LE 19/11/15 A 13:39:13  
ACCES VITAL TECH  
13676 AUBAGNE CE

TOTAUX TRANSACTIONS  
Nb total : 0  
Application CB EMV

AUCUNE TRANSACTION

CENTRE TEST CB  
TICKET A CONSERVER

Nom du client ACCES VITAL TECHNOLOGY

Et

→ en dessous le numéro de compte  
effacé dans l'exemple ci-contre