



DOCUMENT TECHNIQUE N°88

OBJET : Guide d'installation Prium 4 lecteur Sesam-Vitale

Présentation du Package PRIUM 4

- Le lecteur Prium 4



- Câble HDMI



Prise USB

Prise Jack femelle

Prise HDMI

- Câble alimentation



Bloc alimentation

Prise Jack mâle

Installation du PRIUM 4

Suivre les étapes suivantes :

1. Branchez la prise HDMI du câble fourni sur le Prium 4.



2. Branchez la prise Jack mâle du câble d'alimentation secteur sur la prise Jack femelle du câble HDMI.
3. Connectez la prise USB sur le poste de travail.
4. Branchez le bloc d'alimentation secteur sur votre prise secteur.

L'installation du driver doit se faire automatiquement si Windows Update fonctionne sur votre poste (Windows 7, Windows 8.x) si tel n'était pas le cas suivre le paragraphe : Installation du pilote sur Windows.

Pour Windows XP suivre le paragraphe : Installation du pilote sur Windows.







Installation du driver sur Windows

Ce paragraphe n'est à exécuter uniquement que si le système d'exploitation du PC est sous Windows XP ou si la fonctionnalité Windows Update n'est pas valide sur le PC.


Vous trouverez sur notre site internet à la section, [http://www.avtsesam.com/avt+/voir tous les téléchargements/Xiring/Prium4](http://www.avtsesam.com/avt+/voir_tous_les_téléchargements/Xiring/Prium4), le driver Ingenico.

- Dé-zipper l'installateur du driver

Suivre la procédure ci-dessous pour l'installation du driver :

	Lancer l'application « TerminalSante-1.0-windows-installer.exe »
	Sélectionner la langue d'installation
	Valider « Suivant »
	Valider « Suivant »
	L'installation du driver se fait
	Valider « Terminer » en fin d'installation


Dans le gestionnaire de périphériques du PC, le lecteur est visible sous le nom « IHC USB CDC 77 » suivi du n° de port COM affecté par le système.



L'installation du lecteur est terminée.

Installation du driver sur MacOS.

Aucun driver n'est nécessaire en environnement Apple, le lecteur est automatiquement reconnu par le système sous le nom : « Lecteur SESAM VITALE ».





Le lecteur est maintenant prêt, il ne reste que la configuration du logiciel santé poste de travail à effectuer.